Sicherheitshinweise für Teilartikel mit Artikelnummer 14025
Dieser Artikel ist eine Sitzgelegenheit und dient ausschließlich zum Sitzen.

GESUNDHEITSWARNUNG:
1. Bei gesundheitlichen Bedenken, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt benutzen.
2. Personen mit Herzschrittmachern sollten dieses Gerät nicht benutzen!
3. Wenn Sie Schmerzen in einem Muskel oder Gelenk für einen längeren Zeitraum verspüren, brechen Sie die Verwendung des Produktes ab und konsultieren einen Arzt. Hartnäckige Beschwerden könnten ein Symptom für eine ernstere Erkrankung sein.
4. HINWEIS: Brechen Sie die Benutzung sofort ab, sobald Sie irgendein Unbehagen oder Schmerz fühlen.
5. HINWEIS: Benutzen Sie die elektrischen Funktionen keinesfalls länger als 30 Minuten durchgehend.

Bei der Benutzung von elektrischen Geräten, sollten die folgenden grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen unbedingt immer eingehalten werden:

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!
Wie jedes elektrische Gerät ist dieser Massagesessel vorsichtig und umsichtig zu gebrauchen, um Gefahren durch elektrische Schläge zu vermeiden.

Achtung Gefahr für Leib und Leben!
Unsachgemäße Reparaturen können dazu führen, dass Ihr Gerät nicht mehr sicher funktioniert und Sie gefährden damit sich und Ihre Umgebung!

Benutzen Sie den Artikel nur mit der auf dem Artikel notierten Netzspannung

Trennen Sie den Artikel immer von der Steckdose, nachdem Sie diesen benutzt haben und bevor Sie diesen reinigen.

Benutzen Sie den Artikel keinesfalls, wenn es mit Wasser in Berührung gekommen ist. Trennen Sie diesen sofort vom Stromkreis.

Der Artikel sollte niemals unbeobachtet gelassen werden, wenn es an eine Steckdose angeschlossen ist. Trennen Sie diesen von der Steckdose, wenn dieser nicht in Benutzung ist oder bevor Sie Teile bzw. Zubehörteile daran befestigen oder abmontieren.

Benutzen Sie den Artikel nicht im Freien.

Tragen Sie den Artikel niemals am mitgelieferten Kabel.

Halten Sie das Kabel fern von beheizten/heißen Oberflächen.

Strenge Aufsicht ist ratsam, sobald der Artikel von oder in der Nähe von körperlich behinderten oder geistig behinderten Personen benutzt wird.

Der Artikel ist kein Spielzeug. Kinder sollten es nicht benutzen oder damit spielen.

Verwenden Sie den Artikel nicht in Räumen in denen Aerosole (Sprühdosen) benutzt oder Sauerstoff aufbewahrt wird.

Um das Produkt vom Strom zu trennen, schieben Sie den Schalter von “POWER” auf “OFF”. Vergewissern Sie sich, dass alle Funktionen abgeschaltet sind und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Benutzen Sie diesen Artikel nur wie im Handbuch beschrieben. Bringen Sie keine Zubehörteile an, die nicht

mitgeliefert wurden.

Setzen Sie sich nicht auf die Armlehnen des Artikels!

Vorsicht: Verletzungsgefahr und Quetschgefahr! Personen, Kinder und Tiere müssen von dem Gestellmechanismus ferngehalten werden. Achten Sie auf Kinder und Haustiere, diese können durch die Bewegung des Stuhls eingeklemmt werden!

Vorsicht Erstickungsgefahr! Verpackungsmaterial, wie Plastikbeutel, gehören nicht in Kinderhände. Bitte von Babys und Kleinkindern fernhalten! Nicht über den Kopf ziehen!

Vorsicht: Verschluckungsgefahr! Achtung dieser Artikel kann verschluckbare Kleinteile enthalten! Halten Sie die Kleinteile von Kindern fern!

Prüfen Sie den Artikel regelmäßig alle 3-6 Monate auf Beschädigungen und gelöste Verbindungen. Ziehen Sie lose Schrauben wieder fest an! Sollten Beschädigungen entdeckt werden, darf der Artikel nicht mehr genutzt werden!

Der Artikel ist keine Steighilfe / Tritt, stellen oder springen Sie nicht auf den Artikel! Vorsicht: Kippgefahr & Verletzungsgefahr!
Benutzen Sie diesen Artikel nur für die bestimmungsgemäße Verwendung, im technisch einwandfreien Zustand und für private Zwecke. Andere Verwendungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu schweren Verletzungen und Beschädigungen führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Allgemeine Hinweise: Bitte lesen Sie alle Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie den Artikel aufbauen und verwenden. Verwahren Sie die alle Sicherheitsinformationen und Aufbauanleitungen gut auf. Für Ihre eigene Sicherheit und die Ihres Produktes, befolgen Sie bitte die Sicherheitshinweise. Eine falsche Handhabung könnte zu ernsten Verletzungen, beschädigtem Eigentum oder sogar dem Tod hinauslaufen.
Pflegehinweise: Saugen Polstermöbel regelmäßig ab. Hat der Artikel einen Bezug pflegen und reinigen Sie diesen entsprechend nach Material (Textil, Leder, Kunstleder). Besteht ihr Möbel aus Holz nutzen Sie einen Staubwedel zur Reinigung. Für alle anderen Oberflächen und bei stärkerem Schmutz können Sie ein nebelfeuchtes Baumwolltuch verwenden. Keinesfalls sollten Sie scharfe oder scheuernde Reiniger verwenden, diese können Schäden verursachen. Für Möbel im Bad: Wasser und Kondenswasser sofort abwischen!

Entsorgungshinweise: Entsorgen Sie den Artikel umweltgerecht. Überlegen Sie Alternativen zu Entsorgung wie Spenden oder Verkaufen. Elektrische Artikel gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie diese an einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte, weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.

Einlagerungshinweise: Der Artikel sollte trocken und sauber sein, verwahren Sie diesen geschützt in dem Karton in dem er geliefert wurde.