




PoE NVR Quick Start Guide

For more information of your new system, please refer to www.zositech.com

Contents

EN	01
ES	12
FR	21
DE	30
IT	40
NL	49



The electronic user manual can be viewed on your mobile devices by scanning the QR code using a browser or camera.

1 What's in the Box



NVR



NVR Power Adapter



USB Mouse



3ft(1m) Ethernet Cable




HDMI Cable




Quick Start Guide

NOTE: Products and accessories vary by product models.

2 Introduce the NVR



NOTE: The actual appearance and components may vary with different products.



- ① Connect the Cameras to the PoE NVR with 60ft(18.3m) Ethernet Cable.
- ② Connect the PoE NVR to the Router with 3ft(1m) Ethernet Cable.
- ③ Connect the PoE NVR to the Monitor with VGA or HDMI Cable.
- ④ Connect the USB Mouse to the USB2.0 Port.
- ⑤ Connect the PoE NVR to the Power Outlet.
- ⑥ Turn on the power switch and enjoy live view.
- ⑦ The monitor will display live view of the camera.

NOTE: To ensure the device works properly, it is recommended to power on the PoE NVR first for testing before a final installation.

3 Access the System via Smartphone or PC

3.1. Smartphone

Search Zosi Smart in the APP Store or use a browser to scan the QR code below, download and install the app and follow the instructions to register an account.



Zosi Smart



App (IOS/Android)



App video operation link

3.2. PC

Download path: Go to <https://www.zositech.com/pages/app>.

4 Set up the NVR System


4.1. Mouse Operation:

Left Button:

- Preview or Playback Interface: Double-click a single channel to enter full screen and double-click again to exit full screen.
- Navigation Menu: Left click to select a menu option.

Right Button:

- Right click to bring up the main menu when the mouse is on the preview interface.
- Navigation Menu: Right click to exit the menu or return to previous menu option.




4.2. Introduce the Menu Bar:

Right-click anywhere on the screen to open the menu bar.

 Single	>	• Single - Select single channel for live viewing
 Multi	>	• Multi - Select multi-channel for live viewing
 Start Scan		• Start Scan - Start/Stop Scan
 Colour		• Colour - Adjust colour and image settings
 E-Zoom		• E-Zoom - E-Zoom the preview interface
 Audio		• Audio - Adjust the camera volume
 PTZ		• PTZ: Control the rotation of PTZ camera
 Snap		• Snap - Snap and save the live view images
 Stop Record		• Stop Record - Start/stop record
 Playback	>	• Playback - Search Video playback and quick playback
 Intelligent Detect	>	• Intelligent Alarm - Set up Human Detection and Siren-Light Alarm
 IPC Channel Config		• IPC Channel Configuration - IPC channel configuration management
 Main Menu		• Main Menu - Enter the Main Menu


4.3. System Password:

The factory default username is “admin” and the password is empty, so the first time users can login the system directly.




The image shows a login interface with two input fields. The first field, labeled with a user icon, contains the text 'admin'. The second field, labeled with a lock icon, is empty. Both fields have a small icon in the top right corner that looks like a notepad and pencil. Below the fields are two buttons: a blue 'OK' button and a grey 'Cancel' button.

Change Password Path: Right click the mouse-Main Menu-Setup-Users-Change Password
NOTE: The new password setting cannot be less than 6 characters, please keep the password properly.



5 Date & Time Setting

Right click the mouse - Main Menu - Setup - Basic - Date & Time - Choose the corresponding time according to your region and then click “Apply” to save.
NOTE: The default time zone is GMT, please choose the corresponding time according to your region.



6 Video Playback

Right click on mouse - Playback - Time /Event

Time playback: View playback video based on time search


Event playback: View playback video based on event search



7 Backup

① Insert a USB into the USB 2.0 port on the PoE NVR.

② Right click the mouse > Main Menu > Backup > Select channels and time period > Search > Select the video clips you want to back up > Click “Apply” .



For more information about the system operation settings, please visit: <https://bit.ly/3zQsdIv>.

8 Usage Specification

- Use the camera only with compatible ZOSI NVRs.
- Read this guide carefully and keep it for future reference.
- Follow all instructions for safe use of the product and handle with care.
- Use the product within given temperature, humidity, voltage level noted in the device's specifications.
- Do not disassemble the product.
- Use only a regulated power supply with the product (optional). Use of a non-regulated, non-conforming power supply can damage the product and void the warranty.
- Periodic cleaning may be required. Use a damp cloth only. Do not use any harsh, chemical-based cleaners.
- Do not use the product in a sealed, humid environment. It is recommended to place it in a location that is easily ventilated for installation.
- Do not disassemble the device while power is on.

9 FAQ

Q: No video output on the monitor?

- Ensure the lowest resolution of the monitor is no less than 720p.
- Ensure the NVR is powered on normally.
- Check the connection of the HDMI/VGA cable or use another cable to try again.

Q: Failed to remotely access the camera via mobile phone or computer?

- Ensure the NVR is connected to the network normally, you can go to the NVR Menu-Network-Test
- Test and verify whether you can access the Internet by connecting your phone or computer to the same network as the NVR.
- Reboot your NVR or router.

Q: Does the system support motion detection and image capture?

- It captures images automatically when people, cars, are detected or when there is a change in detected images. Users can also manually capture images using our ZOSI Smart APP.

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including inference that may cause undesired operation.

Simplified EU Declaration of Conformity

ZOSI declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.



Correct Disposal of this Product

This marking indicates that this product cannot be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal and promote the sustainable reuse of material resources, please recycle it responsibly. To return your used device, please visit the Return and Collection System or contact the retailer from whom the product was purchased. They can take this product away for environmentally safe recycling.

⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- DEATH or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



- a) Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- b) Even used batteries may cause severe injury or death.
- c) Call a local poison control center for treatment information.
- d) The compatible battery type: CR2032
- e) The nominal battery voltage: 3V
- f) Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- g) Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 60°C (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.

Products with non-replaceable button/coin cell batteries shall additionally include a statement indicating the product contains non-replaceable batteries

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Warning Statements:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment shall be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & body.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L' appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L' appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Radio Frequency Exposure Statement for IC

This equipment complies with IC exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The device can be used in portable exposure conditions. This equipment shall be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & body.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition IC établies pour un environnement non contrôlé. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et le corps.

1 Lista de empaque



NVR



Fuente de alimentación
para NVR



Ratón USB



Cable Ethernet de 3ft(1m)




Cable HDMI




Manual

NOTA: Los productos y accesorios varían por diferentes modelos, por favor consulte el producto específico.

2 Introducción del NVR



NOTA: La apariencia y los componentes variarán por diferentes productos, por favor consulte el producto específico.



- ① Conecte las cámaras al NVR mediante los cables Ethernet de 60ft(18,3m).
- ② Conecte el NVR al enrutador mediante un cable Ethernet de 3ft(1m).
- ③ Conecte el NVR al monitor mediante un cable VGA o HDMI.
- ④ Conecte el ratón USB al puerto USB2.0.
- ⑤ Conecte el NVR a la toma de corriente.
- ⑥ Encienda el interruptor de encendido y disfrute de la vista en vivo.
- ⑦ El monitor mostrará la imagen de cámara en tiempo real.

NOTA: Para asegurarse de que el dispositivo funcione correctamente, se recomienda que pruebe el dispositivo antes de la instalación.

3 Acceso al sistema a través de Teléfono Móvil o PC

3.1. Teléfono Móvil

Busque "Zosi Smart" en la APP Store o escanee el código QR a continuación, descargue e instale la aplicación siguiendo las instrucciones para registrar una cuenta.



Zosi Smart



App (IOS/Android)



Enlace de video de
operación de la aplicación

3.2. PC

Página web de descarga: <https://www.zositech.com/pages/app>.

4 Configuración del sistema NVR


4.1. Operación del ratón:

Botón izquierdo:

- Interfaz de vista previa o reproducción: Haga doble clic en único canal para entrar en la pantalla completa y haga doble clic de nuevo para salir de la pantalla completa.
- Menú de navegación: haga clic con el botón izquierdo para seleccionar una opción en el menú.

Botón derecho:

- Haga clic con el botón derecho para entrar en el menú principal cuando el ratón esté en la interfaz de vista previa.
- Menú de navegación: haga clic con el botón derecho para salir del menú o volver a la opción anterior.



4.2. Introducción del menú:

Haga clic derecho en cualquier lugar de la pantalla para abrir el menú.

Único	>	• Único: Seleccione un solo canal para vista en vivo
Múltiples	>	• Múltiples: Seleccione múlti-canales para vista en vivo
Iniciar escaneo		• Iniciar escaneo: Iniciar/Detener escaneo
Color		• Color: Ajuste la configuración de color e imagen
Amplificación electrónica		• E-Zoom: Agrande la interfaz de vista previa
Audio		• Audio: Ajuste el volumen de la cámara
PTZ		• PTZ: Controlar el giro de la cámara
Foto		• Foto: Capture y guarde imágenes de vista en vivo
Detener la grabación		• Detener la grabación: Iniciar/Detener las grabaciones
Reproducir	>	• Reproducir: Busque reproducción de video y reproducción rápida
Detección inteligente	>	• Alarma inteligente: Configure Detección Humana y Alarma de Sonido&Luz
Config canal IPC		• Config canal IPC: Gestione la configuración de canal de IPC
Menú principal		• Menú principal: Entre al Menú principal


4.3. Contraseña del sistema:

El nombre de usuario por defecto es "admin" y la contraseña está vacía, así que los usuarios pueden iniciar sesión en el sistema directamente por primera vez.

The image shows a login interface with a dark background. At the top, there is a username field with a person icon on the left, the text "admin" in the center, and a clear icon (an 'X' in a square) on the right. Below this is a password field with a lock icon on the left, an empty text box in the center, and a clear icon on the right. At the bottom, there are two buttons: a blue "OK" button on the left and a grey "Cancelar" button on the right.

Método de cambiar contraseña: haga clic con el botón derecho del ratón - Menú principal - Configuración - Usuarios - Cambiar contraseña.

NOTA: La nueva contraseña no puede ser menos de 6 caracteres, por favor conserve la contraseña correctamente.



5 Configuración de la fecha y hora

Haga clic con el botón derecho del ratón - Menú principal - Configuración - Básico - Fecha y hora - Elija la hora correspondiente según su región y luego haga clic en "Aplicar" para guardar.

NOTA: El horario predeterminado es GMT, elija la hora correspondiente según su región.



6 Reproducción de vídeos

Haga clic en el botón derecho del ratón - Reproducir - Reproducción de tiempo/ Reproducción de eventos.

Reproducción de tiempo: Buscar vídeos a través de la búsqueda por hora


Reproducción de eventos: Buscar vídeos a través de la búsqueda por evento



7 Copia de seguridad

① Inserte un pendrive USB en el puerto USB 2.0 del NVR.

② Haga clic derecho del ratón - Menú principal - Copia de seguridad - Elija el canal y el período de tiempo - Buscar - Elija los videos que desea copiar > Haga clic en "Aplicar".



Para obtener más información sobre la configuración del sistema, por favor visite: <https://bit.ly/3zQsdv>.

8 Especificación de uso

- Use cámara con ZOSI NVR compatible solamente.
- Lea esta guía detenidamente y consérvela para consultarla en el futuro.
- Siga todas las instrucciones para un uso seguro del producto y manéjelo con cuidado.
- Utilice el producto dentro de la temperatura, la humedad y el nivel de voltaje indicados en las especificaciones del dispositivo.
- No desmonte el producto.
- Use una fuente de alimentación regulada con el producto (opcional) solamente. El uso de una fuente de alimentación no regulada y no conforme puede dañar el producto y anular la garantía.
- Es posible que se requiera una limpieza periódica. Utilice únicamente un paño húmedo. No utilice limpiadores agresivos a base de productos químicos.
- No utilice el producto en un entorno húmedo y sellado. Se recomienda colocarlo en un lugar que sea fácilmente ventilado para su instalación.
- No desmonte el dispositivo mientras esté encendido.

9 Preguntas frecuentes

Q: ¿No hay salida de vídeo en el monitor?

- Asegúrese de que la resolución mínima del monitor no es inferior a 720p;
- Asegúrese de que el grabador está encendido correctamente;
- Por favor compruebe la conexión del cable HDMI/VGA o cambie un otro cable de conexión/ monitor y vuelva a intentarlo.

Q: ¿No se puede acceder al dispositivo de forma remota por teléfono móvil o PC?

- Asegúrese de que el grabador está correctamente conectado a la red, Menú principal - Red - Prueba;
- Por favor compruebe el estado de la red conectándose a la misma red que el grabador por teléfono móvil o PC para la prueba;
- Reinicie el grabador o el router.

Q: ¿Soporta la detección de movimiento y la captura de imágenes el sistema?

A: Habilitarán la detección de movimiento y la captura de imágenes instantánea si la cámara está conectada a un NVR compatible. Capturará imágenes automáticamente cuando se detectan personas, vehículos o cuando el objetivo detectado mueve. Los usuarios también pueden capturar imágenes manualmente en la aplicación Zosi Smart.

Declaración de Cumplimiento de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC.

La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las inferencias que puedan provocar una operación no deseada.

Declaración de Conformidad de UE Simplificada

ZOSI declara que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE.



Eliminación Correcta de este Producto

Esta marca indica que este producto no se puede desechar con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana por la eliminación descontrolada de desechos y promover la reutilización sostenible de los recursos materiales, recíclelo de manera responsable. Para devolver su dispositivo usado, visite el Sistema de Devolución y Recolección o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden llevarse este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.

⚠ ADVERTENCIA

- **RIESGO DE INGESTIÓN:** Este producto contiene una pila botón o batería de moneda.
- En caso de ingestión puede producirse la MUERTE o lesiones graves.
- A la ingestión de una pila de botón o batería de moneda puede provocar **Quemaduras Químicas Internas** en tan sólo **2 horas**.
- **MANTENGA** pilas nuevas y usadas **FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**.
- **Busque Atención médica inmediata** si se sospecha que se ha tragado o introducido una pila en cualquier parte del cuerpo.



a) Retire las pilas usadas y recíclelas o deséchelas inmediatamente de acuerdo con la normativa local y manténgalas fuera del alcance de los niños. NO tire las pilas a la basura doméstica ni las incinere.

b) Incluso las pilas usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.

c) Llame a un centro de toxicología local para obtener información sobre el tratamiento.

d) El tipo de pila compatible: CR2032

e) El voltaje nominal de la pila: 3V

f) Las pilas no recargables no deben recargarse.

g) No fuerce la descarga, la recarga, el desmontaje, el calentamiento por encima de 60°C (temperatura nominal especificada por el fabricante) ni la incineración. De lo contrario, podrían producirse lesiones por ventilación, fuga o explosión que provoquen quemaduras químicas.

Los productos con pilas de botón/batería de moneda no sustituibles deberán además incluir una declaración que indique que el producto contiene pilas no sustituibles.

1 Liste d'emballage



NVR



Adaptateur Secteur
du NVR



Souris USB



Câble Ethernet de 3 pieds (1 m)




Câble HDMI




Notice

Veillez noter : Les produits et les accessoires varient selon les modèles de produits, veuillez prendre le produit réel comme standard.

2 Présentation du NVR



Veillez noter : L'apparence et les composants réels varient selon les produits, veuillez vous référer au produit réel.



- ① Connectez les caméras au PoE NVR via un câble Ethernet.
- ② Connectez le PoE NVR au routeur via le câble Ethernet de 3 pieds (1 m).
- ③ Connectez le PoE NVR au moniteur via le câble VGA ou HDMI.
- ④ Connectez la souris USB au port USB 2.0.
- ⑤ Connectez le PoE NVR à la prise de courant.
- ⑥ Allumez l'interrupteur d'alimentation et profitez de la vue en direct.
- ⑦ Le moniteur affichera la vue en direct de la caméra.

Veuillez noter : Pour s'assurer que l'appareil fonctionne correctement, il est recommandé d'allumer d'abord le PoE NVR pour le tester avant l'installation finale.

3 Accédez au système via Smartphone ou PC

3.1. Smartphone

Recherchez "Zosi Smart" dans l'APP Store ou scannez le code QR ci-dessous, téléchargez et installez l'application et puis suivez les instructions pour créer un compte.



Zosi Smart



App (IOS/Android)



Démonstration vidéo de l'application Zosi Smart

3.2. PC

Lien pour le téléchargement : <https://www.zositech.com/pages/app>

4 Configurez le système NVR


4.1. Opération de la souris:

Bouton gauche:

- Sur l'interface de prévisualisation ou de lecture :
Double-cliquez sur un seul canal pour entrer en plein écran et double-cliquez à nouveau pour quitter le plein écran.
- Menu de navigation: Faites un clic gauche pour sélectionner une option de menu.

Bouton droite:

- Faites un clic droit pour faire apparaître le menu principal lorsque la souris est sur l'interface de prévisualisation.
- Menu de navigation: Faites un clic droit pour quitter le menu ou revenir à l'option de menu précédente.



4.2. Présentation du menu:

Faites un clic droit n'importe où sur l'écran pour ouvrir le menu.

 Unique	>	• Unique - Sélectionnez un seul canal pour une visualisation en direct
 Multi	>	• Multi - Sélectionnez plusieurs canaux pour une visualisation en direct
 Start Scan		• Commencer le balayage - Démarrez/Arrêtez la croisière
 Couleur		• Couleur - Ajustez les paramètres de couleur et d'image
 E-Zoom		• E-Zoom - E-Zoom l'interface de prévisualisation
 Audio		• Audio - Réglez le volume de la caméra
 PTZ		• PTZ : Contrôlez la caméra
 Capturer		• Capturer - Capturez et enregistrez les images de la vue en direct
 Stop Record		• Arrêter l'enregistrement - Démarrez/arrêtez l'enregistrement
 Lecture	>	• Lecture - Recherche de la vidéo et lecture rapide
 Détection intelligente	>	• Alarme intelligente - Configurez la détection humaine et l'alarme sirène-lumière
 Config canal IPC		• Config canal IPC - Gestion de la configuration du canal IPC
 Menu principal		• Menu principal - Entrez dans le menu principal

4.3. Mot de passe:


Le nom d'utilisateur par défaut est "admin" et le mot de passe est null, de sorte que les premiers utilisateurs peuvent se connecter directement au système.



The login screen features a dark background. At the top, there is a username field with a user icon on the left, the text 'admin' in the center, and a clear icon on the right. Below it is a password field with a lock icon on the left, an empty text area in the center, and a clear icon on the right. At the bottom, there are two buttons: a blue 'OK' button on the left and a grey 'Annuler' button on the right.

Changez le mot de passe : Faites un clic droit de la souris sur Menu principal > Réglages > Utilisateurs > Changer le mot de passe.


Veuillez noter : Le nouveau mot de passe ne peut pas comporter moins de 6 caractères, et veuillez conserver bien votre mot de passe.



5 Réglage de la date et de l'heure

Faites un clic de la souris > Menu principal > Réglages > Système > Date et heure > Choisissez l'heure correspondante en fonction de votre région, puis cliquez sur "Appliquer" pour enregistrer.

Veuillez noter : Le fuseau horaire par défaut est de GMT, veuillez choisir l'heure correspondante en fonction de votre région.



6 Lecture vidéo

Faites un clic droit de la souris - Relecture - Relecture par date et heure ou rechercher par événement.

Relecture par date et heure : Rechercher les vidéos à relire par le temps.


Relecture par événement : Rechercher les vidéos à relire par événement.



7 Sauvegarde

① Insérez une clé USB dans le port USB 2.0 du PoE NVR.

② Faites un clic droit de la souris > Menu principal > Sauvegarde > Sélectionnez le canal et la période > Rechercher > Sélectionnez les clips vidéo que vous souhaitez sauvegarder > Cliquez sur « Appliquer ».



Pour plus d'informations sur la configuration du système, veuillez visiter : <https://bit.ly/3zQsdLv>.

8 Spécifications d'utilisation

- Le NVR est compatible uniquement avec des caméras PoE ZOSI.
- Lisez attentivement ce manuel et conservez-le pour référence future.
- Suivez toutes les instructions pour une utilisation sûre du produit et manipulez-le avec précaution.
- Utilisez le produit dans les limites de température, d'humidité et de tension indiquées dans les spécifications de l'appareil.
- Ne démontez pas le produit.
- N'utilisez qu'une alimentation électrique régulée avec le produit (en option). L'utilisation d'une alimentation électrique non régulée et non conforme peut endommager le produit et annuler la garantie.
- Un nettoyage périodique peut être nécessaire. Utilisez uniquement un chiffon humide. N'utilisez pas de nettoyeurs agressifs à base de produits chimiques.
- N'utilisez pas le produit dans un environnement clos et humide. Il est recommandé de le placer dans un endroit facilement ventilé pour l'installation.
- Ne démontez pas l'appareil lorsqu'il est sous tension.

9 FAQ

Q : Aucune sortie vidéo sur l'écran ?

- Assurez-vous que la résolution minimale de l'écran est de 720p;
- Assurez-vous que l'enregistreur est allumé et connecté;
- Vérifiez la connexion du câble HDMI/VGA ou essayez de changer le câble ou l'écran.

Q : Impossible d'accéder à distance aux dispositifs depuis le téléphone portable ou l'ordinateur ?

- Vérifiez que l'enregistreur est correctement connecté au réseau via le menu Système - Réseau - État du réseau;
- Vérifiez si vous pouvez accéder à internet en vous connectant au même réseau que l'enregistreur avec votre téléphone portable ou l'ordinateur;
- Essayez de redémarrer votre enregistreur ou votre routeur.

Q : Le système prend-t-il en charge la détection de mouvement et la capture d'image ?

A : Il capture automatiquement des images lorsqu'il détecte des personnes, des voitures ou un changement d'images détectées. Les utilisateurs peuvent également capturer manuellement des images à l'aide de notre application ZOSI Smart.

Déclaration de conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC.

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les inférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Déclaration de conformité CE

ZOSI déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU



Mise au rebut correcte de ce produit

Cette marque signifie que le produit ne peut pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union Européenne. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets et pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles, veuillez le recycler de manière responsable. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez visiter le système de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Il peut emporter ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

AVERTISSEMENT

- **RISQUE D'INGESTION** : Ce produit contient une pile bouton ou une pile plate.
- La **mort** ou des blessures graves peuvent survenir en cas d'ingestion.
- Une pile bouton ou une pile plate avalée peut provoquer **des brûlures chimiques internes** en aussi peu que 2 heures.
- **GARDEZ** les piles neuves et usagées **HORS DE PORTÉE DES ENFANTS**.
- **Consultez immédiatement un médecin** en cas de suspicion d'ingestion ou d'insertion d'une pile dans une partie quelconque du corps.



a) Retirez et recyclez immédiatement ou éliminez les piles usagées conformément aux réglementations locales et gardez-les à l'abri des enfants. **NE jetez PAS** les piles dans les ordures ménagères ni ne les incinérez.

b) Même les piles usagées peuvent causer des blessures graves ou la mort.

c) Appelez un centre antipoison local pour des informations sur le traitement.

d) Type de pile compatible : CR2032

e) Tension nominale de la pile : 3V

f) Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.

g) Ne forcez pas la décharge, la recharge, le démontage, le chauffage au-dessus de 60°C (température maximale spécifiée par le fabricant) ou l'incinération. Ce faisant, vous pourriez vous blesser en raison de l'éjection, de la fuite ou de l'explosion entraînant des brûlures chimiques.

Les produits équipés de piles bouton ou piles plates non remplaçables doivent également inclure une mention indiquant que le produit contient des piles non remplaçables.

1 Lieferumfang



NVR



Netzteil



USB-Maus



1m Netzwerkkabel




HDMI-Kabel




Kurzanleitung

Hinweis: Produkte und Zubehör variieren je nach Produktmodell, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

2 Übersicht



Hinweis: Das Aussehen des tatsächlichen Produkts variiert von einem Produktmodell zum anderen, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.



- ① Verbinden Sie die Kameras mit dem PoE-NVR über ein 60ft(18,3m) Ethernet Kabel.
- ② Verbinden Sie den PoE NVR mit dem Router über ein 3ft(1m)-Ethernet-Kabel.
- ③ Verbinden Sie den PoE NVR mit dem Monitor über ein VGA- oder HDMI-Kabel.
- ④ Schließen Sie die USB-Maus an den USB2.0 Port an.
- ⑤ Schließen Sie den PoE NVR an die Steckdose an.
- ⑥ Schalten Sie den Netzschalter ein und genießen Sie die Live-Ansicht.
- ⑦ Der Monitor zeigt die Live-Ansicht der Kamera an.

HINWEIS: Um sicherzustellen, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert, empfehlen wir, den PoE-NVR vor der Installation des Geräts zu testen, indem Sie ihn mit Strom versorgen.

3 Fernzugriff

3.1. Smartphone

Suchen Sie „ZOSI Smart“ im APP Store oder scannen Sie den QR-Code unten, laden und installieren Sie die App, folgen Sie den Anweisungen, um ein Konto zu registrieren.



Zosi Smart



App (IOS/Android)



APP-Betriebsvideo

3.2. PC

Link zum Download : <https://www.zositech.com/pages/app>.

4 Einrichten des NVR-Systems


4.1. Bedienung der Maus:

Linke Taste:

- Vorschau- oder Wiedergabeschnittstelle: Doppelklicken Sie auf einen Kanal, um den Vollbildmodus zu aktivieren, und doppelklicken Sie erneut, um den Vollbildmodus zu verlassen.
- Navigationsmenü: Klicken Sie mit der linken Maustaste, um eine Menüoption auszuwählen.

Rechte Taste:

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Hauptmenü aufzurufen, wenn sich die Maus auf der Vorschauoberfläche befindet.
- Navigationsmenü: Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Menü zu verlassen oder zur vorherigen Menüoption zurückzugehen.



4.2. Menü:


Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle in der Live-Ansicht, um die Menüleiste zu öffnen.

 Single	>	• Single - Auswahl einzelner Kanäle für die Live-Anzeige
 Multi	>	• Multi - Auswahl mehrerer Kanäle für die Live-Anzeige
 Tour starten		• Tour starten - Tour starten/stoppen
 Farbe		• Farbe - Anpassung der Farb- und Bildeinstellungen
 E-Zoom		• E-Zoom - Vergrößert die Vorschauoberfläche
 Audio		• Audio - Anpassung der Lautstärke der Kamera
 PTZ		• PTZ: Steuerung der Drehung der PTZ-Kamera
 Schnappschuß		• Schnappschuß - Schnappschuß und Speichern der Bilder der Live-Ansicht
 Aufnahme stoppen		• Aufnahme stoppen - Aufnahme starten/stoppen
 Wiedergabe	>	• Wiedergabe - Suche Videowiedergabe und Schnellwiedergabe
 Intelligente Erkennung	>	• Intelligenter Alarm - Einrichten von Personenerkennung und Sirenen-Licht-Alarm
 Konfiguration des IPC Kanals		• Konfiguration des IPC Kanals - Verwaltung der Konfiguration des IPC Kanals
 Hauptmenü		• Hauptmenü - Aufrufen des Hauptmenüs

4.3. Systempasswort:

Der werkseitig voreingestellte Benutzername lautet admin und das voreingestellte Passwort ist leer.


Wenn Sie sich das erste Mal nach dem Einschalten am System anmelden, können Sie sich direkt am System anmelden.



The login form consists of two input fields. The first field is for the username, with a user icon on the left and the text 'admin' entered. The second field is for the password, with a lock icon on the left and is currently empty. Both fields have a small edit icon (pencil) on the right. Below the fields are two buttons: a blue 'OK' button and a grey 'Stornieren' (Cancel) button.


Passwort ändern:

Rechtsklick auf die Maustaste > Hauptmenü > Set up > Benutzer > Passwort ändern
Hinweis: Setzen Sie ein neues Passwort mit nicht weniger als 6 Zeichen, bitte bewahren Sie es sicher auf.



5 Datum & Uhrzeit einstellen

Rechtsklick auf die Maustaste > Hauptmenü > Set up > Basic > Datum & Uhrzeit > Wählen Sie die entsprechende Zeitzone für Ihre Region aus > klicken auf Übernehmen.
Hinweis: Die Standardzeitzone ist GMT, bitte wählen Sie die entsprechende Zeit für Ihre Region.




6 Wiedergabe

Rechtsklick mit der Maus - Wiedergabe - Zeitwiedergabe / Ereigniswiedergabe.

Zeitwiedergabe: Anzeige des Wiedergabevideos durch Zeitsuche.


Ereigniswiedergabe: Anzeige des Wiedergabevideos durch Ereignissuche.



7 Back up

① Stecken Sie einen USB-Stick an der USB Port des NVRs.

② Rechtsklick auf die Maustaste > Hauptmenü > Back up > Auswählen von Kanal und Zeit > Suchen > Auswählen von Videoclips > Klicken Back up.



Weitere Informationen zu den Einstellungen für den Systembetrieb finden Sie hier:
<https://bit.ly/3zQsdLv>.

8 Spezifikationen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Kamera nur mit kompatiblen ZOSI NVRs.
- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
- Befolgen Sie alle Anweisungen für den sicheren Gebrauch des Produkts.
- Verwendung der Produkte innerhalb der angegebenen Temperatur, Feuchtigkeit, Spannung usw.
- Zerlegen Sie das Produkt bitte nicht.
- Betreiben Sie das Produkt nur mit einer geregelten Stromversorgung (optional). Die Verwendung eines unregelmäßigen, unqualifizierten Netzteils kann das Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Garantie führen.
- Für die regelmäßige Reinigung benutzen Sie bitte nur ein feuchtes Tuch. Verwenden Sie keine scharfen chemischen Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in einer geschlossenen, feuchten Umgebung. Es wird empfohlen, es an einem gut zu belüftenden Ort zu installieren.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht bei eingeschalteter Stromversorgung.

9 Häufig gestellte Fragen

F: Der Monitor hat keinen Videoausgang?

- Stellen Sie sicher, dass der Monitor eine Mindestauflösung von 720p hat.
- Stellen Sie sicher, dass der Videorecorder eingeschaltet ist.
- Überprüfen Sie die HDMI/VGA-Kabelverbindung oder versuchen Sie das System erneut mit einem anderen Kabel/Monitor zu verbinden.

F: Kann ich über ein Smartphone oder einen Computer nicht aus der Ferne auf das Gerät zugreifen?

- Stellen Sie sicher, dass der Videorecorder mit dem Netzwerk verbunden ist. Sie können die LAN Verbindung unter Hauptmenü-Netzwerk-Netzwerktest überprüfen.
- Sie können testen und überprüfen, ob Sie auf das Internet zugreifen können, indem Sie sich über Ihr Smartphone oder Ihren Computer mit demselben Netzwerk wie der Videorecorder verbinden.
- Starten Sie Ihren Videorecorder oder Router erneut.

F: Unterstützt das System Bewegungserkennung und Bildaufnahme?

A: Es nimmt automatisch Bilder auf, wenn Personen oder Autos erkannt werden oder wenn sich das erkannte Bild ändert. Benutzer können Bilder auch manuell mit unserer ZOSI Smart APP aufnehmen.

FCC-Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften.

Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät wird keine schädlichen Störungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät unterliegt externen Störungen, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen können.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

ZOSI erklärt, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt.



Richtige Entsorgung dieses Produkts

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch Abfallentsorgung zu vermeiden und die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern, recyceln Sie es bitte verantwortungsvoll. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, besuchen Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser kann das Produkt für ein umweltgerechtes Recycling entgegennehmen.

11 Informationen zu Elektro- und Elektronikgeräten

Der nachstehende Hinweis richtet sich an private Endnutzer, die Elektro- und/oder Elektronikgeräte nutzen.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen. Dies gilt nicht, soweit die Altgeräte bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgegeben und dort zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Altgeräten separiert werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Wenn Sie Altgeräten besitzen, können Sie an den durch öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten zum Zwecke der ordnungsgemäßen Entsorgung der Altgeräte abgeben.

Gegebenenfalls ist dort auch eine Abgabe von Elektro- und Elektronikgeräten zum Zwecke der Wiederverwendung der Geräte möglich. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie von der jeweiligen Sammel- bzw. Rücknahmestelle.

Nachstehend finden Sie die Möglichkeit, ein Onlineverzeichnis der Sammel und Rücknahmestellen einzusehen: <https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/eba#-no-back>

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildeten Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

⚠️ WARNUNG

- **GEFAHR BEI VERSCHLUCKEN:** Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle oder Knopf-Batterie.
- **TOD** oder schwere Verletzungen können auftreten, wenn die Batterie verschluckt wird.
- Eine verschluckte Knopfzelle oder Knopf-Batterie kann bereits nach **2 Stunden** zu **inneren chemischen Verbrennungen** führen.
- **HALTEN** Sie neue und gebrauchte Batterien **FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH**.
- **Suchen Sie sofort ärztliche Hilfe**, wenn vermutet wird, dass eine Batterie verschluckt oder in irgendeinem Körperteil eingeführt wurde.



- a) Entfernen und recyceln oder entsorgen Sie gebrauchte Batterien sofort entsprechend den örtlichen Vorschriften und halten Sie sie von Kindern fern. Werfen Sie Batterien NICHT in den Hausmüll oder verbrennen Sie sie.
- b) Auch gebrauchte Batterien können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
- c) Rufen Sie ein örtliches Giftkontrollzentrum für Behandlungsinformationen an.
- d) Der kompatible Batterietyp: CR2032
- e) Die Nennspannung der Batterie: 3V
- f) Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen werden.
- g) Batterien dürfen nicht gewaltsam entladen, wiederaufgeladen, zerlegt, über 60°C (vom Hersteller angegebene Temperatur) erhitzt oder verbrannt werden. Andernfalls kann es zu Verletzungen kommen durch Entlüftung, Auslaufen oder Explosion und damit zu chemischen Verbrennungen führen.

Produkte mit nicht austauschbaren Knopf-Batterien müssen zusätzlich einen Hinweis darauf enthalten, dass das Produkt nicht austauschbare Batterien enthält.

1 Che cosa c'è nella scatola



NVR



Alimentatore per NVR



Mouse USB



Cavo Ethernet da 1m




Cavo HDMI




Guida Rapida all'Uso

Nota: I prodotti e gli accessori variano a seconda dei modelli, si prega di fare riferimento al prodotto reale.

2 Introduzione dell'NVR



Nota: L'aspetto e i componenti effettivi possono variare a seconda dei prodotti, fare riferimento al prodotto reale.



- ① Collegare le telecamere all’NVR PoE con un cavo Ethernet da 18,3 m.
- ② Collegare l’NVR PoE al router con un cavo Ethernet da 1 m.
- ③ Collegare l’NVR PoE al monitor con un cavo VGA o HDMI.
- ④ Collegare il mouse USB alla porta USB2.0.
- ⑤ Collegare l’NVR PoE alla presa di corrente.
- ⑥ Accendere l’interruttore di alimentazione e guardare in diretta.
- ⑦ Sul monitor viene visualizzata l’ immagine di sorveglianza in tempo reale della telecamera.

NOTA: per garantire il corretto funzionamento del dispositivo, si consiglia di accendere il PoE NVR per testarlo prima dell’installazione finale.

3 Accesso al Sistema tramite Smartphone o PC

3.1. Smartphone

Cercare “ZOSI Smart” nell’ APP Store o utilizzare un browser per scansionare il codice QR qui sotto, scaricare e installare l’ app e seguire le istruzioni per registrare un account.



Zosi Smart



App (IOS/Android)



Scansionare il codice QR per video delle istruzioni

3.2. PC

Link per download: <https://www.zositech.com/pages/app>.

4 Impostazione del sistema NVR


4.1. Funzionamento del mouse:

Pulsante sinistro:

- Interfaccia di anteprima o riproduzione : Pulsante sinistro
Fare doppio clic su un singolo canale per accedere allo schermo intero e fare nuovamente doppio clic per uscire dallo schermo intero.
- Menu di navigazione : Cliccare con il tasto sinistro per selezionare un’opzione di menu.

Pulsante destro:

- Fare clic con il pulsante destro del mouse per richiamare il menu principale quando il mouse si trova sull’interfaccia di anteprima.
- Menu di navigazione: Cliccare con il tasto destro del mouse per uscire dal menu o tornare all’ opzione di menu precedente.



4.2. Introduzione della barra dei menu:


Fare clic con il tasto destro del mouse su un punto qualsiasi dello schermo per aprire il menu.



- Singolo - Selezionare un singolo canale per la visione in diretta
- Multi - Selezionare il canale multiplo per la visione in diretta
- Inizia Dwell - Avviare/interrompere la scansione
- Colore - Regolare le impostazioni del colore e dell'immagine
- E-Zoom - Ingrandire l'interfaccia di anteprima
- Audio - Regolare il volume della telecamera
- PTZ: Controllare la rotazione della telecamera
- Snap - Scattare e salvare le immagini in live view
- Smettere di registrazione - Avviare/Smettere la registrazione
- Riproduzione - Ricercare riproduzione video e riproduzione rapida
- Allarme intelligente - Impostare il rilevamento umano e dell'allarme di suono o luce
- Configurazione del canale IPC - Gestione della configurazione del canale IPC
- Menu principale - Accedere al menu principale


4.3. Password del Sistema:

Il nome utente predefinito è "admin" e la password è vuota, per cui gli utenti che si connettono per la prima volta possono accedere direttamente al sistema.




Cambiare la password: Cliccare con il tasto destro del mouse - Menu principale - Impostazione - Utenti - Cambia password

NOTA: L'impostazione della nuova password non può essere inferiore a 6 caratteri; si prega di mantenere la password in modo corretto.



5 Impostazione di data e ora

Cliccare con il tasto destro del mouse - Menu principale - Setup - di base - Data e ora - Scegliere l'ora corrispondente alla propria regione e cliccare su "Applicare" per salvare.
NOTA: il fuso orario predefinito è GMT, scegliere l'ora corrispondente in base alla propria regione.




6 Riproduzione dei video

Fare clic con il tasto destro del mouse - Riproduzione - Riproduzione temporale/
Riproduzione di eventi

Riproduzione temporale: Cercare video tramite ricerca a tempo


Riproduzione di eventi: Cercare video tramite ricerca di eventi



7 Backup

① Inserire una chiavetta USB nella porta USB 2,0 dell’NVR PoE.

② Fare clic con il tasto destro del mouse - Menu principale - Backup - Selezionare i canali e il periodo di tempo - Ricerca - Selezionare i video clip di cui si desidera eseguire il backup - Fare clic su “Applicare” .



Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di funzionamento del sistema, visitare:
<https://bit.ly/3zQsdv>.

8 Condizioni di utilizzo

- Utilizzare la telecamera solo con NVR ZOSI compatibili.
- Leggere attentamente questa guida e conservarla per riferimenti futuri.
- Seguire tutte le istruzioni per un uso sicuro del prodotto e maneggiarlo con cura.
- Utilizzare il prodotto entro i limiti di temperatura, umidità e tensione indicati nelle specifiche del dispositivo.
- Non smontare il prodotto.
- Utilizzare solo un alimentatore regolato con il prodotto (opzionale). L'uso di un alimentatore non regolato e non conforme può danneggiare il prodotto e annullare la garanzia.
- Può essere necessaria una pulizia periodica. Utilizzare solo un panno umido. Non utilizzare detergenti aggressivi a base chimica.
- Non utilizzare il prodotto in un ambiente chiuso e umido. Si consiglia di collocare il prodotto in un luogo facilmente ventilato per l'installazione.
- Non smontare il dispositivo mentre è acceso.

9 Domande Frequenti

Q: Nessuna uscita video sullo schermo?

- Assicurarsi che la risoluzione minima dello schermo sia di 720p;
- Assicurarsi che il registratore sia acceso e connesso;
- Verificare il collegamento del cavo HDMI/VGA o provare a cambiare il cavo o lo schermo.

Q: Impossibile accedere ai dispositivi a distanza dal telefono cellulare o dal computer?

- Verificare che il registratore sia correttamente collegato alla rete tramite il Menu Principale - Setup - Rete - Prova;
- Verificare se si può accedere a internet collegandosi alla stessa rete del registratore con il telefono cellulare o il computer;
- Provare a riavviare il registratore o il router.

Q: Il sistema supporta la rilevazione del movimento e la cattura di immagini?

A: Cattura automaticamente le immagini quando vengono rilevate persone, veicoli o quando c'è un cambiamento nelle immagini rilevate. Gli utenti possono anche catturare manualmente le immagini utilizzando l'app ZOSI Smart.

FCC Dichiarazione di conformità

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC.

Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose.
- (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

CE Dichiarazione di conformità UE semplificata

ZOSI dichiara che l' apparecchio è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE.



Corretto smaltimento di questo prodotto

Questo marchio indica che questo prodotto non può essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti e per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali, si prega di riciclarlo in modo responsabile. Per restituire il dispositivo usato, visitare il sistema di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Il prodotto può essere ritirato per essere riciclato in modo sicuro per l'ambiente.

AVVERTENZA


- **RISCHIO DI INGESTIONE:** Questo prodotto contiene una batteria a bottone o piastra.
- L'ingestione può causare morte o gravi lesioni.
- L'ingestione di una batteria a bottone o piastra può determinare **Ustioni Chimiche Interne** in meno di **2 ore**.
- **TENETE** le batterie nuove e usate **FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI**.
- **Consultez un medico immediatamente** se sospettate che una batteria sia stata ingerita o inserita in qualsiasi parte del corpo.



- a) **RIMUOVERE** e **SMALTIRE** immediatamente le batterie usate in conformità alle normative locali e tenerle fuori dalla portata dei bambini. **NON** smaltire le batterie nei rifiuti domestici o incenerirle.
- b) Anche le batterie usate possono causare gravi lesioni o morte.
- c) **RICHIAMATE** il centro antiveneni locale per informazioni sul trattamento.
- d) Tipo di batteria compatibile: CR2032
- e) Tensione nominale della batteria: 3 V
- f) Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- g) Non scaricare, ricaricare, smontare, riscaldare al di sopra dei 60 °C (temperatura massima indicata dal produttore) o incenerire le batterie. Questo potrebbe causare lesioni dovute a espulsione, perdita o esplosione con conseguenti ustioni chimiche.

I prodotti dotati di pile a bottone o piatte non rimovibili devono riportare una dicitura che indichi la presenza di batterie non sostituibili.

1 Leveringsomvang



NVR



Oplader



USB Muis



1m Netwerkkabel




HDMI Kabel




Snelstartgids

Opmerking: producten en accessoires verschillen per productmodel, raadpleeg het eigenlijke product.

2 Overzicht



Opmerking: het uiterlijk van het werkelijke product varieert van het ene productmodel tot het andere, raadpleeg het werkelijke product.



- ① Sluit de camera's aan op de PoE-NVR met een 60 ft (18,3 m) Ethernet-kabel.
- ② Sluit de PoE NVR aan op de router met een ethernetkabel van 1 m.
- ③ Sluit de PoE NVR aan op de monitor met een VGA- of HDMI-kabel.
- ④ Sluit de USB-muis aan op de USB2.0-poort.
- ⑤ Steek de PoE NVR in het stopcontact.
- ⑥ Zet de aan/uit-schakelaar aan en geniet van de liveweergave.
- ⑦ De monitor toont het livebeeld van de camera.

OPMERKING: Om er zeker van te zijn dat het apparaat goed werkt, raden we aan de PoE NVR te testen door deze van stroom te voorzien voordat u het apparaat installeert.

3 Toegang Op Afstand

3.1. Smartphone

Zoek "ZOSI Smart" in de APP store of scan de QR-code hieronder, download en installeer de APP, volg de instructies om een account aan te maken.



Zosi Smart



App (iOS/Android)



APP bediening video

3.2. PC

Link om te downloaden: <https://www.zositech.com/pages/app>.

4 Het NVR-systeem instellen


4.1. Bediening van de muis:

Linker knop:

- Preview- of afspeelinterface:
Dubbelklik op een kanaal om de modus voor volledig scherm te openen en dubbelklik nogmaals om de modus voor volledig scherm te verlaten.
- Navigatiemenu : klik met de linkermuisknop om een menuoptie te selecteren.

Rechter knop:

- Klik met de rechtermuisknop om het hoofdmenu te openen wanneer de muis zich in de voorbeeldinterface bevindt.
- Navigatiemenu: klik met de rechtermuisknop om het menu te verlaten of terug te gaan naar de vorige menuoptie.




4.2. Introduceer de menubalk:

Klik met de rechtermuisknop ergens in Live View om de menubalk te openen.

 Single	>	• Enkel - Selecteer individuele kanalen voor live-weergave
 Multi	>	• Multi - Selecteer meerdere kanalen voor live-weergave
 Start rondleiding		
 Kleur		• Start Scan - Dwell starten/stoppen
 E-zoom		• Kleur - Kleur- en afbeeldingsinstellingen aanpassen
 Audio		• E-Zoom - Vergroot het voorbeeldoppervlak
 PTZ		• Audio - pas het volume van de camera aan
 Momentopname		• PTZ: PTZ-camerarotatiecontrole
 Stop met opnemen		• Momentopname - Snapshot en sla de liveweergavebeelden op
 Reproductie	>	• Opname stoppen - opname starten/stoppen
 Intelligente detectie	>	• Afspelen - Zoek video afspelen en snel afspelen
 Configuratie van het IPC-kanaal		• Slim Alarm- Stel mensendetectie en sirenlichtalarm in
 Hoofdmenu		• Configuratie van het IPC-kanaal - beheer van de configuratie van het IPC-kanaal
		• Hoofdmenu - toegang tot het hoofdmenu

4.3. Systeemwachtwoord:


De standaard fabrieksgebruikersnaam is admin en het standaardwachtwoord is leeg. Wanneer u na het inschakelen voor de eerste keer inlogt in het systeem, kunt u direct inloggen op het systeem.



The login screen features a dark background. At the top, there is a username field with a person icon on the left, the text 'admin' in the center, and a clear icon (an 'X' in a square) on the right. Below this is a password field with a lock icon on the left, an empty text box in the center, and another clear icon on the right. At the bottom, there are two buttons: a blue 'OK' button on the left and a grey 'Annuleren' button on the right.

Verander wachtwoord: Klik met de rechtermuisknop > Hoofdmenu > Instellen > Gebruiker > Wachtwoord wijzigen


Opmerking: Stel een nieuw wachtwoord in met niet minder dan 6 tekens, bewaar het goed.



5 Datum & tijd instellen

Rechtermuisklik > Hoofdmenu > Instellen > Basis > Datum en tijd > Selecteer de juiste tijdzone voor uw regio > klik op Toepassen.

Opmerking: de standaardtijdzone is GMT, selecteer de juiste tijd voor uw regio.



6 Afspelen

Klik met de rechtermuisknop - Afspelen - Tijd afspelen / Gebeurtenis afspelen.

Tijd afspelen: weergave van video afspelen op tijd zoeken.


Afspelen van gebeurtenissen: geef de afspelvideo weer door te zoeken naar gebeurtenissen.



7 Back up

① Plaats een USB-flashstation in de USB-poort van de NVR.

② Klik met de rechtermuisknop > Hoofdmenu > Back-up > Selecteer kanaal en tijd > Zoeken > Selecteer videoclips > Klik op Back-up.



Ga voor meer informatie over de instellingen van de systeembediening naar: <https://bit.ly/3zQsdLv>.

8 Specificaties voor gebruik

- Gebruik de camera alleen met compatibele ZOSI NVR's.
- Lees deze handleiding aandachtig en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
- Volg alle instructies voor een veilig gebruik van het product.
- Gebruik van de producten binnen de gespecificeerde temperatuur, vochtigheid, spanning, enz.
- Haal het product niet uit elkaar.
- Gebruik het product alleen met een geregelde voeding (optioneel). Het gebruik van een niet-gereguleerde, niet-gekwificeerde voeding kan het apparaat beschadigen en de garantie ongeldig maken.
- Gebruik voor regelmatige reiniging alleen een vochtige doek. Gebruik geen agressieve chemische reinigingsmiddelen.
- Gebruik het product niet in een gesloten, vochtige omgeving. Het wordt aanbevolen om het op een plaats met goede ventilatie te installeren.
- Open de behuizing niet wanneer de voeding is ingeschakeld.

9 Veelgestelde vragen

V: De monitor heeft geen video-uitgang?

- Zorg ervoor dat de monitor een minimale resolutie van 720p heeft.
- Zorg ervoor dat de videorecorder is ingeschakeld.
- Controleer de HDMI/VGA-kabelverbinding of probeer het systeem opnieuw aan te sluiten met een andere kabel/monitor.

V: Kan ik het apparaat niet op afstand benaderen met een smartphone of computer?

- Zorg ervoor dat de videorecorder is aangesloten op het netwerk. U kunt de LAN-verbinding controleren onder Hoofdmenu-Netwerk-Netwerctest.
- U kunt testen en controleren of u toegang hebt tot internet door met uw smartphone of computer verbinding te maken met hetzelfde netwerk als de videorecorder.
- Start uw videorecorder of router opnieuw op.

V: Ondersteunt het systeem bewegingsdetectie en beeldopname?

A: Het legt automatisch beelden vast wanneer mensen of auto's worden gedetecteerd of wanneer het gedetecteerde beeld verandert. Gebruikers kunnen ook handmatig beelden vastleggen met behulp van onze ZOSI Smart APP.

FCC-verklaring van overeenstemming

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels.

De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat veroorzaakt geen schadelijke interferentie.
- (2) Dit apparaat is onderhevig aan externe interferentie, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

ZOSI verklaart dat het apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.



Correcte verwijdering van dit product

Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door afvalverwijdering te voorkomen en om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen, verzoeken wij u op verantwoorde wijze te recyclen. Om uw oude apparaat te retourneren, gaat u naar het retour- en ophaalsysteem of neemt u contact op met de winkel waar u het product heeft gekocht. Zij kunnen het product in ontvangst nemen voor milieuvriendelijke recycling.

WAARSCHUWING

- **GEVAAR BIJ INSLIKKEN:** Dit product bevat een knoopcel of knoopcelbatterij.
- DOOD of ernstig letsel kan optreden als het wordt ingeslikt.
- Een ingeslikte knoopcel of knoopcelbatterij kan binnen 2 uur **Inwendige Chemische Brandwonden** veroorzaken.
- **HOUD** nieuwe en gebruikte batterijen **BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN**.
- **Roep onmiddellijk medische hulp** in als het vermoeden bestaat dat een batterij is ingeslikt of in een deel van de darm is geplaatst.



- a) Verwijder gebruikte batterijen en recycle of gooi ze onmiddellijk weg volgens de lokale voorschriften en uit de buurt van kinderen houden. Gooi batterijen NIET weg in huishoudelijk afval of verbranden.
- b) Zelfs gebruikte batterijen kunnen ernstig letsel of de dood veroorzaken.
- c) Bel een plaatselijk antigifcentrum voor informatie over de behandeling.
- d) Het compatibele batterijtype: CR2032
- e) De nominale batterijspanning: 3V
- f) Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- g) Batterijen mogen niet met geweld worden ontladen, opgeladen, gedemonteerd, verhit boven 60°C (temperatuur opgegeven door de fabrikant) of verbrand. Anders kan dit leiden tot letsel door ontluchting, lekkage of explosie met chemische brandwonden tot gevolg.

Producten met niet-vervangbare knoopbatterijen moeten ook een mededeling bevatten waarin staat dat het product niet-vervangbare batterijen bevat.

ZOSI



www.zositech.com

Support Email: service@zositech.com

Facebook: <https://www.facebook.com/ZosiTechnology/>

Whatsapp: +1-866-841-6932

UK Whatsapp: +86 18675610962

Responsible Party: Ansjer Electronics Co., Ltd

Company name : Loocam Technology LLC

Address: 2205 Hutton Dr, Unit 100, Carrollton TX 75006

Tel: 657-223-3477

E-mail: lavenderl@loocam.com

Copyright © 2024 ZOSI Technology Co., Ltd.

No part of this publication may be reproduced in any way without the written permission of ZOSI. The information in this publication is believed to be accurate in all respects. ZOSI assumes no responsibility for any consequences resulting from their use. As our products require continuous improvement, ZOSI reserves the right to modify product designs, specifications and prices without notice and without any obligation. All rights reserved, and ZOSI reserves the final interpretation right of this manual.



HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

F920000Z3007360