Avvertenza di sicurezza per articoli con numero di articolo. 75142
Questo articolo è un posto a sedere ed è destinato esclusivamente a sedersi.

L'articolo è adatto solo per uso interno.

Non sedersi sui braccioli o sui bordi esterni dell'articolo!

Attenzione: rischio di infortunio! Non dondolare! Non scivolare! Non oscillare!

Attenzione: rischio di infortunio! È possibile sostituire la molla a gas. Tuttavia, non cercare mai di aprirla.
Attenzione rischio di soffocamento! Materiali d'imballaggio, come sacchetti di plastica, non appartengono nelle mani dei bambini. Tenere lontano da neonati e bambini piccoli! Non tirare sopra la testa!

Attenzione: rischio di soffocamento! Attenzione, questo articolo può contenere piccole parti ingeribili! Tenere le piccole parti lontane dai bambini!

Controllare regolarmente l'articolo ogni 3-6 mesi per eventuali danni e connessioni allentate. Stringere nuovamente le viti allentate! Se si rilevano danni, l'articolo non deve essere più utilizzato!

L'articolo non è un supporto per salire o uno scalino, non salire o saltare sull'articolo! Attenzione: rischio di ribaltamento e di infortunio!
Utilizzare questo articolo solo per l'uso conforme alla destinazione d'uso, in condizioni tecniche perfette e per scopi privati. Altri usi si considerano non conformi alla destinazione d'uso e possono portare a gravi lesioni e danni. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni derivanti da uso improprio.

Indicazioni generali: leggere attentamente tutte le istruzioni prima di montare e utilizzare l'articolo. Conservare accuratamente tutte le informazioni di sicurezza e le istruzioni di montaggio. Per la vostra sicurezza e quella del vostro prodotto, seguire le indicazioni di sicurezza. Un uso improprio potrebbe portare a gravi lesioni, danni alla proprietà o addirittura alla morte.
Istruzioni per la cura: aspirare regolarmente i mobili imbottiti. Se l'articolo ha un rivestimento, prendersene cura e pulirlo in base al materiale (tessuto, pelle, similpelle). Se il vostro mobile è di legno, utilizzare un piumino per pulirlo. Per tutte le altre superfici e in caso di sporco intenso, utilizzare un panno di cotone leggermente umido. Non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi o abrasivi, questi possono causare danni. Per mobili in bagno: asciugare immediatamente acqua e condensa!

Indicazioni per lo smaltimento: smaltire l'articolo in modo ecosostenibile. Considerare alternative allo smaltimento come donazioni o vendite. Gli articoli elettrici non appartengono ai rifiuti domestici. Smaltirli presso un centro di riciclaggio per apparecchiature elettriche ed elettroniche, ottenere ulteriori informazioni presso l'amministrazione comunale locale.

Indicazioni per lo stoccaggio: l'articolo deve essere asciutto e pulito, conservarlo protetto nella scatola in cui è stato consegnato.